

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Efectuar la inspección antes de la conducción a cada intervalo de mantenimiento.

I: INSPECCIONARY LIMPIAR, AJUSTAR, LUBRICAR O CAMBIAR SI FUESE NECESARIO

C: LIMPIAR R: CAMBIAR A: AJUSTAR L: LUBRICAR

ITEM	FRECUENCIA	CUALQUIERA QUE VENGA PRIMERO ➡ ↓	LECTURA DEL ODOMETRO (NOTA 3)							
			Cada	1.000km (600mil)	6.400km (4.000mil)	12.800km (8.000mil)	19.200km (12.000mil)	25.600km (16.000mil)	32.000km (20.000mil)	38.400km (24.000mil)
* LINEAS DE COMBUSTIBLE			-	-	I	-	I	-	I	-
* COLADOR DE COMBUSTIBLE			-	-	-	-	-	-	R	-
* OPERACION DEL ACELERADOR			I	-	I	-	I	-	I	206
* ESTRANGULADOR			-	-	I	-	I	-	I	-
FILTRO DE AIRE		NOTA 1	-	-	R	-	R	-	R	204
RESPIRADERO DEL CARTER		NOTA 2	-	C	C	C	C	C	C	214
BUJIA			-	I	R	I	R	I	R	200
ACEITE DE MOTOR		año	R	-	R	-	R	-	R	190
FILTRO DE ALEITE DEL MOTOR		año	R	-	R	-	R	-	R	194
* VELOCIDAD AL RALENTI DEL MOTOR			I	I	I	I	I	I	I	208
* SINCRONIZATION DEL CARBURADOR			I	-	I	-	I	-	I	-
FLUID DE REFRIGERACION			-	-	I	-	I	-	*R	254
* NUCLEO DEL RADIADOR			-	-	I	-	I	-	I	-
* TUBOS Y CONEXIONES DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO			I	-	I	-	I	-	I	-