

Olio motore

Controllare il livello dell'olio e se la spia di basso livello dell'olio rimane accesa quando si accende il motore, riempire immediatamente il serbatoio (1) fino al limite superiore (2). Non aggiungere olio in eccesso. La capacità del serbatoio è di 2,0 litri.

Dopo il rifornimento, spingere in giù il tappo finché la sua parte inferiore combaci col foro del serbatoio (3).

USARE UN OLIO PER MOTOCICLETTE A INIEZIONE A 2 TEMPI

Motoröl

Den Ölstand kontrollieren. Falls die rote Ölstand-Warnlampe nach Einschalten der Zündung anbleibt, den Öltank (1) unverzüglich bis zum Maximalstand (2) auffüllen. Nicht überfüllen. Der Öltank faßt 2,0 Liter Motoröl.

Nach dem Auffüllen den Verschlußdeckel vollständig andrücken, bis seine Unterseite auf dem Einfüllstutzen (3) sitzt.

ZWEITAKT-EINSPRITZÖL FÜR MOTORRÄDER BENUTZEN