

VOCE	FREQUENZA	QUELLO CHE VIENNE PRIMA	LETTURA CONTACHILOMETRI [NOTA (2)]							Pag.	
			OGNI	1.000 km	6.000 km	12.000 km	18.000 km	24.000 km	30.000 km		36.000 km
						R			R		
	OILIO TRASMISSIONE					R			R	125	
	CATENA DI TRASMISSIONE		I, L OGNI 1.000 km							149	
	LIQUIDO FRENI	2 ANNI *R		I	I	*R	I	I	*R	157	
	USURA PASTICCHE FRENI			I	I	I	I	I	I	159	
	IMPIANTO FRENANTE		I		I		I		I	157	
*	INTERRUTTORE LUCE FRENI				I		I		I	193	
*	ORIENTAMENTO FARO				I		I		I		
	IMPIANTO FRIZIONE		I	I	I	I	I	I	I	143	
	CAVALLETTO LATERALE				I		I		I	161	
*	SOSPENSIONI				I		I		I	163	
**	DADI, BULLONI, ORGANI D'UNIONE		I		I		I		I		
**	RUOTA				I		I		I		
**	CUSCINETTI CANNOTTO DI STERZO		I		I		I		I		

** PER MOTIVI DI SICUREZZA SI RACCOMANDA DI FAR EFFETTUARE QUESTI INTERVENTI ESCLUSIVAMENTE PRESSO UN'OFFICINA HONDA AUTORIZZATA.

* QUESTE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA UN'OFFICINA HONDA AUTORIZZATA, A MENO CHE L'UTENTE NON DISPONGA DELLA ATTREZZATURA E DELLA PREPARAZIONE TECNICA NECESSARIA.

NOTE: (1) Più frequentemente se la moto viene usata su strade polverose.

(2) Per percorrenze più elevate ripetere con la frequenza indicata tabella.