

1. Staccare il cappello della candela e togliere la candela con la chiave apposita in dotazione alla borsa attrezzi.
  2. Controllare accuratamente sia gli elettrodi, sia il corpo centrale in porcellana per quanto concerne depositi di carbonio, corrosione o incrostazioni. Se si riscontra un notevole grado di corrosione o se i depositi di carbonio sono eccessivi, sostituire senz'altro la candela. Pulire le candele incrostate o bagnate usando una sabbatrice per candele o una spazzola metallica.
  3. Verificare la distanza degli elettrodi con uno spessimetro e regolarla a 0,7–0,8 mm <BR9ES o W27 ESR-U>, 0,5–0,6 mm <BR10EV o W31ESR-GU>. (1) piegando l'elettrodo (2). Non serrare eccessivamente.
- 

2. Überprüfen Sie die Elektroden und den mittleren Teil aus Porzellan auf Ablagerungen, Ausgebrannten Zustand oder Rußrückstände. Falls Sie ausgebrannte Elektroden oder übermäßige Ablagerungen feststellen, wechseln Sie die Zündkerze aus. Reinigen Sie verrußte oder verölte Zündkerzen mit einem Zündkerzenreiniger oder einer Drahtbürste.
3. Stellen Sie den Elektrodenabstand (1) auf 0,7–0,8 mm <BR9ES oder W27ESR-U>, 0,5–0,6 mm <BR10EV oder W31ESR-GU> ein. Messen Sie den Abstand mit einer Fühlerlehre und stellen Sie ihn nur durch Biegen der Seitenelektrode (2) richtig ein. Ziehen Sie die Zündkerzen beim Einschrauben nicht zu fest an.