

Manutenzione filtro dell'aria

La manutenzione del filtro dell'aria deve avvenire ad intervalli regolari (pagg. 120). Essa deve essere eseguita con maggiore frequenza se la moto viene usata su strade molto polverose.

1. Girare il rubinetto del carburante sulla posizione OFF. Rimuovere la sella.
2. Scollegare il tubo del carburante. Togliere i bulloni (1) e rimuovere il serbatoio del carburante.
3. Togliere le viti (2) e il coperchio del filtro dell'aria (3).

Luftfilterwartung

Der Luftfilter ist in regelmäßigen Abständen zu warten (Seite 122). Bei Fahrten auf staubigen Straßen ist unter Umständen eine häufigere Wartung erforderlich.

1. Den Kraftstoffhahn zudrehen (OFF). Sitzbank und Seitenabdeckung entfernen.
2. Den Kraftstoffschlauch lösen. Die Schrauben (1) entfernen und den Kraftstofftank abnehmen.
3. Die Schrauben (2) herausdrehen und den Luftfilterdeckel (3) entfernen.