

2. Se il registro è usurato o non permette la regolazione del gioco corretto, procedere nel modo seguente. Svitare il controdado (3) e girare completamente il registro (4). Serrare poi il controdado (3) e rimettere a posto la protezione antipolvere.
3. Svitare il controdado (5) all'estremità inferiore del cavo. Girare il dado di registro (6) in modo da ottenere il gioco prescritto. Serrare poi il controdado (5) e controllare la regolazione.

- (A) Per ridurre il gioco
- (B) Per aumentare il gioco

-
2. Wenn der Einsteller fast ganz herausgeschraubt ist bzw. das richtige freie Spiel mit den Seilzugeinsteller (4) nicht erhalten werden kann machen Sie eine größere Einstellung. Die Kontermutter (3) lösen und den Seilzugeinsteller (4) ganz hineindrehe. Die Kontermutter (3) anziehen und den Gummischütz wieder überziehen.
 3. Am unteren Ende des Seilzugs die Kontermutter (5) lösen. Die Einstellmutter (6) drehen, um das vorgeschriebene freie Spiel zu erhalten. Die Kontermutter (5) anziehen und die Einstellung überprüfen.

- (A) Spiel Verringern
- (B) Spiel Vergrößern