

Pneumatici — Verificare la pressione ed ispezionare i copertoni verificandone l'usura e/o eventuali danni.  
Batteria — Verificare il livello del liquido e, se necessario, aggiungere acqua distillata.  
Funzionamento dell'acceleratore — Verificare il funzionamento dell'acceleratore, il corretto passaggio dei cavi ed il loro gioco. Procedere, se necessario, alla loro regolazione o sostituzione.  
Impianto illuminazione — Verificare che tutte le luci funzionino correttamente.  
Catena di trasmissione — Controllarne le condizioni e misurarne la tensione. Regolare se la tensione non è corretta. Lubrificare la catena se appare secca. Sostituirla se è molto consumata o danneggiata.

---

Reifen — Reifendruck und Reifen auf Abnutzung oder Beschädigung überprüfen.

**Batterieelektrolyt — Elektrolytstand überprüfen und gegebenenfalls destilliertes Wasser nach füllen.**

Vergaserbetätigung — Gasdrehgriff und Gaszug auf einwandfreie Funktion und Spiel überprüfen.  
Gegebenenfalls richtig einstellen oder auswechseln.

Beleuchtung — Nachprüfen, ob alle Leuchten und Anzeigelampen einwandfrei funktionieren.

Antriebskette — Kettenspannung messen; Kette auf übermäßigen Verschleiß infolge ungenügender Schmierung oder sonstiger Beanspruchung überprüfen.