

WARTUNGSPLAN

Die Überprüfung vor dem Fahren ist zu jedem vorgesehenen Wartungsintervall durchzuführen.

I : ÜBERPRÜFEN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER AUSWECHSELN, FALLS

ERFORDERLICH

C : REINIGEN

R : AUSWECHSELN

A : EINSTELLEN

L : SCHMIEREN

HÄUFIGKEIT GEGENSTAND		WELCHES ZUERST EINTRITT ↓ →	KILOMETERSTAND (HINWELS (3))						SEITE	
			JEWELS	1 000 km (600 mi)	6 000 km (3 750 mi)	12 000 km (7 500 mi)	18 000 km (11 250 mi)	24 000 km (15 000 mi)		30 000 km (18 750 mi)
*	KRAFTSTOFFSCHÄUCHE				I		I		I	
*	KRAFTSTOFFSIEB			C	C	C	C	C	C	
*	DROSSELKLAPPENBETÄTIGUNG				I		I		I	123
*	STARTERKLAPPEN-BETÄTIGUNG				I		I		I	
	LUFTFILTER	HINWEIS (1)			R		R		R	119
	KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG	HINWEIS (2)		C	C	C	C	C	C	129
	ZÜNDKERZEN			I	R	I	R	I	R	115
*	VENTIL SPIEL		I	I	I		I		I	
	MOTORÖL	JAHR	R		R		R		R	109
	MOTORÖLFILTER	JAHR	R		R		R		R	111
*	VERGASERABSTIMMUNG		I		I		I		I	
*	VERGASER-LEERLAUFDREHZAHL		I	I	I	I	I	I	I	125
	KÜHLFLÜSSIGKEIT				I		I		*R	169
*	KÜHLER				I		I		I	
*	KÜHLSYSTEMSCHÄUCHE UND -ANSCHLÜSSE				I		I		I	
	ANTRIEBSKETTE		I, L JEWELS 1,000 km (600 mi)						131	