

- Llantas** – Revise la presión del aire, estado de desgaste o daño de las llantas.
- Electrólito de la batería** – Revise el nivel y agregue, si es necesario.
- Funcionamiento del acelerador** – Revise el estado de funcionamiento del acelerador, instalación de sus cables, y sus juegos libres. Corrija o reemplace, si es necesario.
- Iluminación** – Revise si todas las lámparas funcionen normalmente.
- Cadena de transmisión** – Mida el juego; la dureza de operación debido a lubricación inadecuada y otras condiciones esenciales para suave funcionamiento.

-
- Reifen** – Reifendruck und Reifen auf Abnutzung oder Beschädigung überprüfen.
- Batterieelektrolyt** – Elektrolytstand überprüfen und gegebenenfalls Elektrolyt nach füllen.
- Vergaserbetätigung** – Gasdrehgriff und Gaszug auf einwandfreie Funktion und Spiel überprüfen. Gegebenenfalls richtig einstellen oder auswechseln.
- Beleuchtung** – Nachprüfen, ob alle Leuchten und Anzeigelampen einwandfrei funktionieren.
- Antriebskette** – Kettenspannung messen; Kette auf übermäßigen Verschleiß infolge ungenügender Schmierung oder sonstiger Strapazen überprüfen.