

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Efectuar la inspección antes de la conducción a cada intervalo de mantenimiento.

I : INSPECCIONAR Y LIMPIAR, AJUSTAR, LUBRICAR O CAMBIAR SI FUESE NECESARIO

C : LIMPIAR R : CAMBIAR A : AJUSTAR L : LUBRICAR

ITEM	FRECUENCIA	LO QUE ACONTEZCA PRIMERO ↓ →	INDICACIONES DEL CUENTAKI- LOMETROS (NOTA 3)							
			1 000 km (600 mi)	6 000 km (3 750 mi)	12 000 km (7 500 mi)	18 000 km (11 250 mi)	24 000 km (15 000 mi)	30 000 km (18 750 mi) *	36 000 km (22 500 mi)	PÁGINA
		CADA								
* TUBOS DE COMBUSTIBLE				I		I		I		
* COLADOR DE COMBUSTIBLE			C	C	C	C	C	C		
* OPERACION DEL ACELERADOR				I		I		I	123	
* CARBURADOR-ESTRANGULADOR				I		I		I		
* FILTRO DE AIRE	NOTA (1)			R		R		R	119	
RESPIRADERO DEL CARTER	NOTA (2)		C	C	C	C	C	C	129	
BUJIAS			I	R	I	R	I	R	115	
* LUZ DE VALVULAS			I	I	I		I	I		
ACEITE DEL MOTOR	ANO		R		R		R	R	109	
FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR	ANO		R		R		R	R	111	
* CARBURADOR-SINCRONIZACION			I		I		I	I		
* CARBURADOR-RALENTI			I	I	I	I	I	I	125	
REFRIGERANTE DEL RADIADOR				I		I		*R	169	
* NUCLEO DEL RADIADOR				I		I		I		
* CONEXIONES Y MANGUERAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO				I		I		I		
CADENA DE TRANSMISION			I, L CADA 1.000 km (600 mi)						131	