

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	WELCHES ZUERST EINTRITT ↓ →	KILOMETERSTAND (HINWELS (3))							SEITE	
			JEWELS	1 000 km (600 mi)	6 400 km (4 000 mi)	12 800 km (8 000 mi)	19 200 km (12 000 mi)	25 600 km (16 000 mi)	32 000 km (20 000 mi)		38 400 km (24 000 mi)
				I, L JEWELS 1,000 km (600 mi)							
ANTRIEBSKETTE				I	I	I	I	I	I	139	
BATTERIE		MONAT	I	I	I	I	I	I	I	167	
BREMSFLÜSSIGKEIT		MONAT 2 JAHRE *R	I	I	I	*R	I	I	*R	147	
BREMSKLOTZVERSCHLEISS				I	I	I	I	I	I	149	
BREMSSYSTEM			I	I		I		I		147	
* BREMSLICHTSCHALTER			I	I		I		I		183	
* SCHEINWERFEREINSTELLUNG			I	-I		I		I			
KUPPLUNGSFLÜSSIGKEIT		MONAT 2 JAHRE *R	I	I	I	*R	I	I	*R	135	
KUPPLUNGSSYSTEM			I	I		I		I		135	
SEITENSTÄNDER					I		I		I	151	
* FEDERUNG			I	I		I		I		151	
* MUTTERN, SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSTEILE			I	I		I		I			
** RÄDER			I	I		I		I			
** STEUERKOPFLAGER			I	I		I		I			

\*\* IM INTERESSE DER SICHERHEIT EMPFEHLEN WIR, DIESE TEILE NUR VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER WARTEN ZU LASSEN.

\* SOLLTE VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER GEWARTET WERDEN, AUSSER WENN DER BESITZER ÜBER DIE GEEIGNETEN WERKZEUGE UND WARTUNGSDATEN VERFÜGT UND MECHANISCH QUALIFIZIERT IST. SIEHE OFFIZIELLES HONDA-WERKSTATTHANDBUCH.

HINWEISE: (1) Häufiger reinigen, wenn in staubiger Umgebung gefahren wird.

(2) Häufiger reinigen, wenn bei Regen oder mit Vollgas gefahren wird.

(3) Für höheren Kilometerstand die hier aufgestellten Häufigkeitsintervalle sinngemäß wiederholen.