

Mantenimiento del filtro de aire

El filtro de aire deberá comprobarse a intervalos regulares (página 104) Cuando se conduzca en áreas muy polvorientas será necesario revisarlo a intervalos más frecuentes.

1. Cerrar la válvula de combustible. Quitar el asiento.
2. Desconectar el tubo de combustible (1) y el acoplador (2). Quitar el perno (3) y el depósito de combustible.
3. Quitar los tornillos (4) y la cubierta del filtro de aire (5).

Luftfilterwartung

Der Luftfilter ist in regelmäßigen Abständen zu warten (Seite 106). Bei Fahrten auf staubigen Straßen ist unter Umständen eine häufigere Wartung erforderlich.

1. Den Kraftstoffhahn zudrehen (OFF). Die Sitzbank entfernen.
2. Den Kraftstoffschlauch (1) und die Steckverbindung (2) lösen. Die Schraube (3) entfernen und den Kraftstofftank abnehmen.
3. Die Schrauben (4) herausdrehen und den Luftfilterdeckel (5) entfernen.