

VOCE	FREQUENZA	QUELO CHE VIENE PRIMA ↓ →	LETTURA CONTACHILOMETRI (NOTA 2)							Pag.
			1.000 km	6.000 km	12.000 km	18.000 km	24.000 km	30.000 km	36.000 km	
	OGNI									
CATENA TRASMISSIONE			I, L OGNI 1.000 km							135
BATTERIA			I	I	I	I	I	I	169	
LIQUIDO FRENI	2 ANNI *R		I	I	*R	I	I	*R	143	
USURA PASTICCHE FRENI			I	I	I	I	I	I	145	
IMPIANTO FRENANTE		I		I		I		I	143-147	
* INTERRUPTORE LUCE FRENI				I		I		I	183	
* ORIENTAMENTO FARO				I		I		I	81	
FRIZIONE				I		I		I	131	
LIQUIDO FRIZIONE	2 ANNI *R		I	I	*R	I	I	*R	131	
CAVALLETTO LATERALE				I		I		I	151	
* SOSPENSIONI				I		I		I	149	
* DADI, BULLONI, ORGANI DI UNIONE		I		I		I		I		
** RUOTE				I		I		I		
** CUSCINETTO CANNOTTO DI STERZO			I		I		I			

* QUESTE OPERZIONI DEVONO ESSERO EFFETTUADE DA UNA OFFICINA HONDA AUTORIZZATA, A MENO CHE L'UTENTE NON DISPONGA DELLA ATTREZZATURA E DELLA PREPARAZIONE TECNICA NECESSARIA. FARE RIFERIMENTO AL MANUALE D'OFFICINA UFFICIALE HONDA.

** PER MOTIVI DI SICUREZZA SI RACCOMANDA DI FARE EFFETTUADE QUESTI INTERVENTI ESCLUSIVAMENTE PRESSO UNA OFFICINA HONDA AUTORIZZATA.

NOTE:

1. Più frequentemente se le moto viene utilizzata su strade polverose.
2. Per percorrenze più elevate, ripetere con la stessa frequenza indicata nello schema.