

Funzionamento manopola gas

1. Controllare che la manopola del gas giri scorrevolmente dalla sua posizione d'apertura completa a quella di chiusura completa ad entrambe le posizioni di sterzata massima.
2. Controllare il gioco della manopola all'impugnatura. Il gioco normale è di circa 2 — 6 mm di rotazione della manopola. Per regolare il gioco, allentare il controdado (1) e girare il registro (2).

Bedienung des Gasdrehgriffes

1. Prüfen Sie nach, ob sich der Gasdrehgriff bei extremen Lenkerstellungen einwandfrei ganz auf- und zudrehen läßt.
2. Überprüfen Sie das Spiel des Gasdrehgriffes. Das normale Spiel beträgt ungefähr 2—6 mm der Griffdrehung. Zum Einstellen des Spiels lösen Sie die Gegenmutter (1) und drehen die Einstellschraube (2).