

Sospensione posteriore/fiancatina

Il registro di precarica della molla si trova dietro la fiancatina sinistra (1). Per togliere la fiancatina, estrarre il bullone (2), tirar fuori la parte anteriore della fiancatina fino a liberare il gancio (3) dal gommino di ritegno e spingere in avanti la fiancatina nella direzione della freccia (A).

La sospensione posteriore permette il tipo di guida desiderato secondo il peso del pilota/passeggero e le condizioni della strada con la regolazione della precarica della molla mediante il registro (4).

Hinterradfederung/Seitenabdeckung

Der Federvorspannungseinsteller befindet sich hinter der linken Seitenabdeckung (1). Zum Abnehmen der Seitenabdeckung die Schraube (2) entfernen, das Vorderende der Abdeckung herausziehen, bis der Haken (3) von der Halteöse freikommt, und die Abdeckung in Pfeilrichtung (A) nach vorne schieben.

Der Härtegrad der Hinterradfederung kann durch Einstellen der Federvorspannung mittels des Einstellers (4) an die jeweilige Belastung durch Fahrer/Beifahrer und die Fahrverhältnisse angepaßt werden.