

Regolazione di precarica della molla

Per ridurre la precarica, girare la manopola di regolazione in senso antiorario (5) dalla posizione LOW verso quella standard (STD).

Per aumentare la precarica, girare la manopola in senso orario (6) verso la posizione HIGH.

NOTA: Non lasciare il contrassegno (7) in posizioni intermedie.

Einstellung der Federvorspannung

Zum Verringern der Vorspannung — den Einstellknopf von der Normalstellung (STD) aus im Gegenuhrzeigersinn (5) auf "LOW" drehen.

Zum Erhöhen der Vorspannung — den Einstellknopf im Uhrzeigersinn (6) auf "HIGH" drehen.

ZUR BEACHTUNG: Die Marke (7) darf nicht zwischen zwei Raststellen stehen.