



Rubinetto carburante

Il rubinetto del carburante (1) si trova sotto il lato sinistro del serbatoio del carburante. Quando si trova sulla posizione "OFF", la benzina non fluisce ai carburatori. Regolarlo su questa posizione quando non si usa la motocicletta.

Girarlo sulla posizione "ON" per la guida normale (la benzina fluisce ai carburatori).

Girando il rubinetto sulla posizione "RES" si usa la riserva del serbatoio d'espansione.

Benzinhahn

Der Benzinahn (1) befindet sich auf der linken Seite unter dem Benzintank. Die Benzinzufuhr ist unterbrochen, wenn sich der Benzinahn in der Stellung "OFF" (Zu) befindet.

Beim Parken des Motorrades sollten Sie den Benzinahn auf diese Stellung stellen.

Für normales Fahren drehen Sie den Benzinahn auf die Stellung "ON", wobei dem Vergaser Benzin zugeleitet wird.

Durch Drehen des Benzinahns auf die Stellung RES wird Benzin aus dem Reservebenzin vortat zugeleitet.