

Per sostituire il fusibile principale (1), togliere il coperchio della batteria (pag. 47), scollegare il connettore dei cavi (2) e togliere il vecchio fusibile. Installare il nuovo fusibile, ricollegare il connettore dei cavi e rimettere a posto il coperchio della batteria. Il fusibile di ricambio (3) si trova sotto l'interruttore magnetico del motorino d'avviamento.

Zum Auswechseln der Hauptsicherung (1) die Batterieabdeckung entfernen (siehe Seite 47), die Steckverbindung (2) trennen und die alte Sicherung entfernen. Die neue Sicherung einsetzen, die Steckverbindung wieder anschließen und die Batterieabdeckung anbringen.
Die Ersatzsicherung (3) befindet sich unter dem Startermagnetschalter.