


Clutch Adjustment

The normal clutch lever free play is 10–20 mm (0.4–0.8 in.) at the lever end. To adjust, perform the following steps.

1. Loosen the lock nut (2) and turn the adjusting nut (1) all the way in the direction (A).



Ajuste del embrague

El juego libre normal de la palanca del embrague es de 10–20 mm, medido en la extremidad de la palanca. Para ajustar el juego, proceda como sigue:

1. Afloje la contratuerca (2) y gire la tuerca de ajuste (1) completamente en la dirección de (A).