

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	WELCHES AUCH IMMER ZUERST EINTRIFFT ↓	KILOMETERZÄHLERANZEIGE (ZUR BEACHTUNG 3)				SIEHE
			1.000 km (600 mil)	6.000 km (3.750 mil)	12.000 km (7.500 mil)	18.000 km (11.250 mil)	
ANTRIEBSKETTE		ALLE	I, L ALLE 1,000 km				Seite 135
BATTERIEELEKTROLYT		ZUR BEACHTUNG 2	I	I	I	I	Seite 165
BREMSBACKENVERSCHLEISS		MONAT		I	I	I	Seite 153
BREMSSYSTEM			I	I	I	I	Seite 145
* BREMSLICHTSCHALTER			I	I	I	I	Seite 177
* SCHEINWERFEREINSTELLUNG			I	I	I	I	
KUPPLUNG			I	I	I	I	Seite 121
SEITENSTÄNDER			I	I	I	I	Seite 155
* AUFHÄNGUNG				I	I	I	Seite 155
* MUTTERN, SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSTEILE		ZUR BEACHTUNG 2	I	I	I	I	
** RÄDER/SPEICHEN		ZUR BEACHTUNG 2	I	I	I	I	
** LENKER LAGERUNG			I		I		

- \* Sollte von einem bevollmächtigten Honda-fachhändler gewartet werden, ausser wenn der besitzer über die geeigneten werkzeuge verfügt und mechanisch qualifiziert ist.
- \*\* Im interesse der Sicherheit empfehlen wir, diese teile nur von einem bevollmächtigten Honda-fachhändler warten zulassen.

ZUR BEACHTUNG: (1) Falls die maschiene in staubigen Gelände gefahren wird, so ist das Wartungsintervall entsprechend zu verkürzen.  
 (2) Bei Fahren im GELÄNDE häufiger warten.  
 (3) Für höheren kilometerstand die Wartungsarbeiten in den hier angegebenen Zeitabständen.