

WARTUNGSPLAN

Die Überprüfung vor der Fahrt (Seite 69) gemäß Wartungsplanintervall vornehmen.

I : INSPIZIEREN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER AUSWECHSELN, FALLS
ERFORDERLICH.

C: REINIGEN R: AUSWECHSELN A: EINSTELLEN L: SCHMIEREN

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	JE NACHDEM, WAS ZUERST EINTRIFFT ↓	ZURÜCKGELEGTE WEGSTRECKE [HINWEIS (4)]						SIEHE
	ALLE	1.000 km (600 mi)	6.000 km (3.600 mi)	12.000 km (7.200 mi)	18.000 km (10.800 mi)	24.000 km (14.400 mi)	30.000 km (18.000 mi)		
* KRAFTSTOFFLEITUNGEN			I	I	I	I	I		
* KRAFTSTOFFSIEB			C	C	C	C	C		
* GAS			I	I	I	I	I		
* VERGASER-CHOKE			I	I	I	I	I		
LUFTFILTER	HINWEIS (1)		C	C	C	C	C	Seite 111	
KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG	HINWEIS (2)		C	C	C	C	C	Seite 165	
ZÜNDKERZEN			I	R	I	R	I	Seite 107	
* VENTILSPIEL			I	I	I	I	I	Seite 113	
MOTORÖL	JÄHR R	R	NACH JEWEILS 3.000 km (1.800 mi) AUSWECHSELN					Seite 101	
MOTORÖLFILTER			R	R	R	R	R	Seite 105	
* ANLASSER DEKOMPRESSIONSHEBEL			I	I	I	I	I		
* VERGASERLEERLAUFDREHZAHL			I	I	I	I	I	Seite 123	