

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	JE NACHDEM WAS ZUERST EINTRIFFT ↓	ZURÜCKGELEGTE WEGSTRECKE [HINWEIS (4)]						SIEHE
			→						
			1.000 km (600 mi)	6.000 km (3.600 mi)	12.000 km (7.200 mi)	18.000 km (10.800 mi)	24.000 km (14.400 mi)	30.000 km (18.000 mi)	
	ALLE		I, L, ALLE 1.000 km (600 mi)						
ANTRIEBSKETTE		HINWEIS (3)							Seite 127
ANTRIEBSKETTENSCHLUPF			I	I	I	I	I	Seite 129	
BATTERIE		MONAT I	I	I	I	I	I	Seite 167	
BREMSFLÜSSIGKEIT		MONAT I 2 JAHRE R	I	I	I	*R	I	Seite 139	
BREMSBELÄGE			I	I	I	I	I	Seite 145, 149	
BREMSSYSTEM			I	I	I	I	I		
* BREMSLICHTSCHALTER			I	I	I	I	I		
* SCHEINWERFEREINSTELLUNG			I	I	I	I	I		
KUPPLUNG			I	I	I	I	I	Seite 125	
SEITENSTÄNDER			I	I	I	I	I	Seite 151	
* AUFHÄNGUNG			I	I	I	I	I		
* MUTTERN, SCHRAUBEN UND BEFESTIGUNGSTEILE		HINWEIS (3)	I	I	I	I	I		
** RÄDER/SPEICHEN		HINWEIS (3)	I	I	I	I	I		
** STEUERKOPFLAGER			I		I		I		

\* SOLLTE VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER GEWARTET WERDEN, SOFERN DER FAHRER NICHT ÜBER GEEIGNETE WERKZEUGE UND WARTUNGSDATEN SOWIE TECHNISCHES "KNOW-HOW" VERFÜGT. SIEHE OFFIZIELLES HONDA-WERKSTATTHANDBUCH.

\*\* AUS SICHERHEITSGRÜNDEN RATEN WIR, DIESE TEILE NUR VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER WARTEN ZU LASSEN.

ZUR BEACHTUNG: 1. Bei Fahrten in staubigen Gebieten häufiger warten.  
2. Nach Fahrten im Regen bzw. langen Vollgasfahrten häufiger warten.  
3. Wenn im Gelände gefahren wird, häufiger warten.  
4. Bei höheren Kilometeranzeigen im hier festgelegten Häufigkeitsintervall wiederholen. 99