

PRECAUCION: Desconectar el interruptor de encendido (OFF) antes de verificar o reemplazar los fusibles para evitar cortocircuitos accidentales.

Para reemplazar el fusible, abrir el portafusible y sacar las abrazaderas que sujetan el fusible. Deslizar las abrazaderas por los extremos del fusible. Deslizar las abrazaderas por los extremos del fusible nuevo y volver a colocarlas sobre el portafusible, y luego cerrar el portafusible.

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| (1) Demontage | (5) Correr |
| (2) Portafusible | (6) Instalación |
| (3) Trar hacia arriba | (7) Empujar |
| (4) Abrazadera | |

VORSICHT: Den Zündungsschalter vor Überprüfen oder Austauschen von Sicherungen and OFF stellen, um zufälliges Kurzschließen zu verhindern.

Zum Auswechseln der Sicherung den Sicherungshalter öffnen und die Klemmen mit der Sicherung herausheben. Die Klemmen von den Enden der Sicherung abziehen und die Sicherung wegwerfen. Die Klemmen auf die Enden der neuen Sicherung schieben, in den Sicherungshalter hineindrücken, und den Sicherungshalter schließen.

- | | |
|----------------------|---------------|
| (1) Entnahme | (5) Schieben |
| (2) Sicherungshalter | (6) Einsetzen |
| (3) Hochziehen | (7) Drücken |
| (4) Klemme | |