

ÍNDICE

| | |
|-------------------------------------|----|
| ASSISTÊNCIA AO PROPRIETÁRIO | 3 |
| IDENTIFICAÇÃO DA MOTOCICLETA..... | 4 |
| PILOTAGEM COM SEGURANÇA..... | 6 |
| Regras de segurança..... | 6 |
| Equipamentos de proteção | 7 |
| Carga e acessórios | 8 |
| Segurança no fora de estrada | 10 |
| EQUIPAMENTOS E CONTROLES..... | 12 |
| Localização dos controles | 12 |
| Função dos equipamentos | 16 |
| COMBUSTÍVEL..... | 24 |
| ÓLEO DO MOTOR | 26 |
| RECOMENDAÇÕES SOBRE OS PNEUS | 28 |
| PARTIDA E FUNCIONAMENTO | 30 |
| Inspeção antes do uso | 30 |
| Cuidados para amaciar o motor | 31 |
| Partida do motor | 32 |
| Condução da motocicleta..... | 34 |
| Frenagem..... | 36 |
| Estacionamento..... | 37 |
| JOGO DE FERRAMENTAS | 39 |
| TABELA DE MANUTENÇÃO | 40 |
| CONTROLE DE REVISÕES | 42 |

| | |
|---|----|
| MANUTENÇÃO | 44 |
| Troca do óleo do motor | 44 |
| Troca do elemento do filtro de óleo | 45 |
| Vela de ignição..... | 47 |
| Limpeza do filtro de combustível | 48 |
| Regulagem do carburador | 50 |
| Ajuste do acelerador..... | 51 |
| Ajuste da folga das válvulas | 52 |
| Ajuste do descompressor de partida | 54 |
| Limpeza do filtro de ar..... | 55 |
| Ajuste da embreagem | 56 |
| Freio dianteiro | 58 |
| Regulagem do freio traseiro | 61 |
| Corrente de transmissão | 64 |
| Suporte lateral..... | 67 |
| Suspensão dianteira | 68 |
| Suspensão traseira | 69 |
| Bateria..... | 70 |
| Troca de fusíveis..... | 72 |
| Remoção da roda dianteira..... | 74 |
| Remoção da roda traseira | 76 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 78 |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 80 |