

ITEM	OPERAÇÕES	PERÍODO			Ref. Pág.
		500 e 3000 km	6000 km	A cada...km	
Freio traseiro	- Verificar e ajustar	■	■	3000	61
Sapatas do freio traseiro	- Verificar o desgaste	■	■	3000	62
Cabo da embreagem	- Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	3000	56
Aros, raios das rodas	- Verificar e ajustar	■	■	3000	29 **
Pneus	- Calibrar	■	■	1000	28
Corrente de transmissão	- Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	1000	64
Suspensão dianteira: óleo	- Trocar			12000	- **
pressão do ar	- Calibrar	■	■	3000	23
Suspensão traseira	- Lubrificar (obs. 5)		■	6000	**
Suporte lateral	- Verificar		■	3000	**
Rolamentos da coluna direção	- Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	3000	**
Parafusos, porcas e fixações	- Verificar e reapertar	■	■	3000	*
Bateria (nível do eletrólito)	- Verificar e completar	■	■	6000	70
Interruptores/Instrumentos	- Verificar o funcionamento	■	■	6000	-
Sistema de iluminação/sinalização	- Verificar o funcionamento	■	■	3000	-

Obs.: 1. ÓLEO DO MOTOR - Verifique o nível antes do uso e complete, se necessário.

2. FILTRO DE ÓLEO - Efetuar a primeira troca aos 500 km e a segunda aos 6000 km.

3. FILTRO DE AR - Em condições de muita poeira, limpar o filtro com mais frequência.

4. FLUIDO DO FREIO - Trocar o fluido a cada 18.000 Km ou a cada 2 anos de uso.

5. SUSPENSÃO TRASEIRA - Utilizar somente graxa à base de bissulfeto de molibdênio (MoS<sub>2</sub>).

\* Estes serviços deverão ser executados pelas concessionárias Honda, a menos que o proprietário possua ferramentas especiais e seja mecânico qualificado.

\*\* Para sua segurança, recomendamos que estes serviços sejam executados somente pelas concessionárias HONDA.