

8. Embrague: compruebe el funcionamiento y ajústelo si fuese necesario (páginas 18 – 19).
9. Luces y bocina: compruebe si el faro, luz de cola/frenos, intermitentes, indicadores y bocina funcionan correctamente.
10. Bujía y terminal de alta tensión: compruebe si están flojos.
11. Interruptor de parada del motor: compruebe si funciona correctamente (página 31).
12. Tuercas, pernos, fijadores – compruebe que las tuercas del eje de la rueda delantera estén apretadas con seguridad. Compruebe la seguridad de todas las otras tuercas, de los pernos, y de los fijadores.