

SUSPENSÃO DIANTEIRA

Verifique o funcionamento dos amortecedores dianteiros acionando o freio dianteiro e forçando a suspensão para cima e para baixo várias vezes.

A ação dos amortecedores deve ser progressiva e suave. Verifique se há vazamentos de óleo ou danos nos amortecedores.

Os amortecedores danificados ou com vazamentos de óleo devem ser reparados antes de utilizar a motocicleta. Observe se todos os pontos de fixação da suspensão dianteira e do guidão estão apertados corretamente.



CUIDADO

A utilização da motocicleta com os componentes de direção e suspensão dianteira com folga, gastos ou danificados podem afetar seriamente a dirigibilidade e a estabilidade do veículo.



CUIDADO

Os componentes da suspensão estão diretamente ligados à segurança da motocicleta. Se algum componente da suspensão dianteira ou traseira apresentar desgaste, folga excessiva ou estiver danificado, dirija-se a uma concessionária HONDA.