



Anfangsanzeige

1. Nach dem Einschalten der Zündung leuchten am Tageskilometerzähler alle Ziffernanzeigesegmente für sämtliche Betriebsarten kurzzeitig auf und zeigen auf diese Weise, daß die LCD-Anzeige einwandfrei arbeitet.



2. Nach dem Austausch der Batterie leuchten zunächst am Tageskilometerzähler alle Ziffernanzeigesegmente für sämtliche Betriebsarten auf, Danach wird in der CLOCK-Betriebsart "1 : 00" angezeigt, wobei die "Minutenstellen" blinken. Dies bedeutet, daß alle Speicher für Fahrstrecke, Fahrzeit und Uhrzeit gelöscht worden sind.



Solange die "Minutenstellen" der Uhrzeitfunktion blinken, läßt sich keine andere Betriebsart wählen. Hierzu müssen Sie zuerst die RESET-TIME-Taste drücken, worauf der Tageskilometerzähler auf Uhrzeitanzeige umschaltet und jede beliebige Betriebsart einstellbar ist.

