

STARTEN VAN DE MOTOR

Deze motorfiets is voorzien van een zijstandaard - veiligheidsontsteking. Wanneer de zijstandaard naar beneden staat, kan de motor niet gestart worden, tenzij de versnelling in z'n vrij (neutraal) staat. Met de zijstandaard omhoog kan de motor gestart worden in vrij of in versnelling met de koppeling vrij. Wanneer gestart wordt met de zijstandaard omlaag, zal de motor afslaan als voordat de zijstandaard omhoog wordt gezet in een versnelling geschakeld wordt.

▲ WAARSCHUWING

- * Laat de motor nooit in een gesloten ruimte lopen. De uitlaatgassen bevatten giftig koolmonoxide dat bewusteloosheid en eventueel dood kan veroorzaken.

OPMERKING:

- * Bedien de elektrische starter niet langer dan 5 seconden per keer. Wacht ongeveer 10 seconden alvorens de starter opnieuw te bedienen.

STARTEN VAN DE MOTOR

Deze motorfiets is voorzien van een zijstandaard - veiligheidsontsteking. Wanneer de zijstandaard naar beneden staat, kan de motor niet gestart worden, tenzij de versnelling in z'n vrij (neutraal) staat. Met de zijstandaard omhoog kan de motor gestart worden in vrij of in versnelling met de koppeling vrij. Wanneer gestart wordt met de zijstandaard omlaag, zal de motor afslaan als voordat de zijstandaard omhoog wordt gezet in een versnelling geschakeld wordt.

▲ WAARSCHUWING

- * Laat de motor nooit in een gesloten ruimte lopen. De uitlaatgassen bevatten giftig koolmonoxide dat bewusteloosheid en eventueel dood kan veroorzaken.

OPMERKING:

- * Bedien de elektrische starter niet langer dan 5 seconden per keer. Wacht ongeveer 10 seconden alvorens de starter opnieuw te bedienen.

Vorbereiding

Alvorens te starten, eerst de kontaktsleutel insteken, het kontaktslot aanzetten (ON) en controleren of:

- De versnelling staat in de VRIJ (het vrijstand-indikatielampje brandt).
- De motorstopschakelaar staat op ○ (RUN).
- Het rode lage-oliedruk indikatielampje brandt.

Vorbereiding

Alvorens te starten, eerst de kontaktsleutel insteken, het kontaktslot aanzetten (ON) en controleren of:

- De versnelling staat in de VRIJ (het vrijstand-indikatielampje brandt).
- De motorstopschakelaar staat op ○ (RUN).
- Het rode lage-oliedruk indikatielampje brandt.