

3. Presione el botón UP/DOWN. El segundo dígito se preajustará.
Si se mantiene presionado el botón UP/DOWN, se cambiará la lectura del medidor continuamente.



o



4. Presione el botón ADJUST. El primer dígito empezará a parpadear.
La presión del botón ADJUST conmutará la visualización desde el primer dígito al segundo dígito y viceversa.



5. Presione el botón UP/DOWN. El primer dígito se preajustará.



o



6. Presione y mantenga presionado el botón RESET-TRIP durante más de 1 segundo. El visualizador dejará de parpadear y el kilometraje entero se preajustará.




3. Presione el botón UP/DOWN. El segundo dígito se preajustará.
Si se mantiene presionado el botón UP/DOWN, se cambiará la lectura del medidor continuamente.



o



4. Presione el botón ADJUST. El primer dígito empezará a parpadear.
La presión del botón ADJUST conmutará la visualización desde el primer dígito al segundo dígito y viceversa.



5. Presione el botón UP/DOWN. El primer dígito se preajustará.



o



6. Presione y mantenga presionado el botón RESET-TRIP durante más de 1 segundo. El visualizador dejará de parpadear y el kilometraje entero se preajustará.

