

Chargement

La capacité de charge de la machine, c'est-à-dire le poids total du conducteur, du chargement et des accessoires supplémentaires ne doivent pas dépasser 158 kg (348 livres), Poids Total en Charge de la machine. A lui seul, le poids du chargement ne doit pas dépasser 18 kg (39 livres).

1. Disposez le poids de la charge et des accessoires aussi bas et aussi près du centre de la machine que possible. Répartissez le poids de façon égale des deux côtés pour éviter tout déséquilibre. La difficulté de manoeuvrer la moto est directement proportionnelle à l'éloignement de la charge par rapport au centre de gravité de la machine.
2. Ajustez la pression des pneus (Entretien des pneus, page 107).

Laden

Das Gesamtgewicht von Fahrer, Gepäck und zusätzlichem Zul Ges Gewicht des Motorrads von 158 kg nicht überschreiten. Das Gewicht des Gepäcks allein sollte 18 kg nicht überschreiten.

1. Das Gewicht des Gepäcks und Zubehörs niedrig und nahe an der Motorradmitte halten. Das Gewicht gleichmäßig auf beide Seiten verteilen, um eine gute Balance sicherzustellen. Wenn sich das Gewicht weiter vom Schwerpunkt des Motorrads entfernt befindet, wird das Lenken entsprechend erschwert.
2. Den Reifendruck (Pflege der Reifen, Seite 107).