

Numeri di serie

I numeri di serie di telaio e motore identificano lo scooter in modo univoco e sono necessari per l'immatricolazione. Potrebbero essere necessari anche per l'eventuale ordinazione di parti di ricambio.

Per controllare il numero di telaio, rimuovere il fermo (➔ P. 63) e il coperchio del parafango posteriore.

Questi numeri devono essere annotati e conservati in un luogo sicuro.

