

メンテナンスを安全に行うために	38	エンジンオイル	59
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	41	オイル量の点検	59
日常点検	43	オイルの補給	60
定期点検	46	クラッチ	64
簡単なメンテナンス	47	クラッチレバーの遊びの点検	64
ブレーキ	48	バッテリー	65
前輪ブレーキ	48	バッテリーターミナル部の清掃	66
ブレーキレバーの遊びの点検	48	バッテリーの取付け、取外し	67
後輪ブレーキ	50	ヒューズ	68
ブレーキペダルの遊びの点検	50	ヒューズの点検、交換	68
前輪・後輪ブレーキ	52	エアクリーナ	70
ブレーキシューの摩耗の点検	52	エアクリーナエレメントの	
タイヤ	53	取付け、取外し	70
空気圧の点検	53	ケーブル・ワイヤ類	72
亀裂と損傷の点検	54	ラバーブーツの点検	72
異状な摩耗の点検	55	ケーブル・ワイヤ類の点検	72
溝の深さの点検	55	ブリーザドレン	73
交換タイヤの選択について	56	ブリーザドレンの清掃	73
ドライブチェーン	57		
緩み(たるみ)の点検	57		
給油と清掃	58		