

# 簡単なメンテナンス

## エアクリーナ

この車には、ろ紙にオイルを含ませたビスカスタイプのエアクリーナエレメントが装備されており、点検・清掃は不要です。

10,000 km ごとに交換してください。

### 《エアクリーナエレメントの取付け、取外し》

#### 取外し

1. 左サイドカバーを取外します。  
(サイドカバーの取外しは、23 ページ参照)
2. エアクリーナケースバンドのツマミを持ち、下側へ引っ張りながらフックを外し、エアクリーナケースカバーを取外します。

