

## リヤカウル

### 《取外し》

1. シートを取外します。(28ページ参照)
2. ビスとボルトを取外し、リヤカウルを取外します。  
リヤカウルを無理にひろげると損傷するおそれがあります。

### 《取付け》

- 取付けは取外しの逆手順で行います。

