

# 簡単なメンテナンス

## 《バッテリーの取付け、取外し》

### 取外し

1. シートを取外します。(28ページ参照)
2. ⊖側コード端子のボルトを外し、⊖側コードを外します。
3. バッテリカバーを開けます。
4. ターミナルカバーをめくり、⊕側コード端子のボルトを外して、⊕側コードを外します。
5. バッテリを取出します。

### 取付け

- 取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。

バッテリーコードは、必ず先に⊕側より取付けてください。  
また、ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト/ナットを締付けてください。

