









Если в течение приблизительно 30 секунд выключатель зажигания будет переведен в положение  (Off) (выкл) или не будут нажаты кнопки **MODE**, **SEL**  (up) (вверх) и **SEL**  (down) (вниз), дисплей автоматически переключится из режима настройки в обычный режим. Если в течение приблизительно 30 секунд не будут нажаты кнопки, изменения, выбор которых не подтвержден, будут отменены, и вступят в силу лишь подтвержденные изменения.

Изменения, выбор которых не подтвержден, а также подтвержденные изменения вступают в силу только после перевода выключателя зажигания в положение  (Off) (выкл).

## 1 Настройка формата часов

Предусмотрена возможность выбора 12-часового либо 24-часового формата часов.

- 1 Переведите выключатель зажигания в положение  (On) (Вкл).
- 2 Выберите режим ADJUST (настройка).  Стр. 38  
▶ Текущее значение формата часов начнет мигать.
- 3 Нажмите кнопку **SEL**  (up) (вверх) или кнопку **SEL**  (down) (вниз) для выбора 12-часового либо 24-часового формата часов.



- 4 Нажмите кнопку **MODE**. После завершения выбора формата часов дисплей перейдет в режим установочных часов.