






Настройка ходового режима

Можно изменить значения параметров Р, ЕВ и Т в пользовательском режиме USER ходового режима.

- 1 Остановите мотоцикл.
- 2 Выберите пользовательский режим USER ходового режима.  Стр. 64
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** до тех пор, пока экран Р не начнет мигать.
- 4 Нажимайте кнопку **SEL**  (up) (вверх) или **SEL**  (down) (вниз) до тех пор, пока не отобразится требуемый уровень.
- 5 Нажмите кнопку **MODE**. Уровень Р задан, и начинает мигать экран ЕВ.
- 6 Нажимайте кнопку **SEL**  (up) (вверх) или **SEL**  (down) (вниз) до тех пор, пока не отобразится требуемый уровень.
- 7 Нажмите кнопку **MODE**. Уровень ЕВ задан, и начинает мигать экран Т.

- 8 Нажимайте кнопку **SEL**  (up) (вверх) или **SEL**  (down) (вниз) либо выключатель системы HSTC до отображения требуемого уровня.
 - ▶ Уровень Т можно отключить, нажав и удерживая выключатель системы HSTC.
 - ▶ Уровень Т можно изменить из режима отключения в режим 1, нажав и удерживая выключатель системы HSTC или нажав кнопку **SEL**  (up).
- 9 Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** (режим) до тех пор, пока не будет отображен обычный экран.

Остановить процедуру настройки ходовых режимов можно в любое время, нажав и удерживая кнопку **MODE**.