

Индикатор системы HSTC	53
Индикатор включенной передачи	22
Индикатор дальнего света	53
Индикатор нейтрالي	55
Индикатор правых указателей поворота	55
Индикаторы и сигнализаторы	53
Использование спиртосодержащих видов топлива	157

К

Каталитический нейтрализатор	158
Ключ зажигания	141
Кнопка звукового сигнала	56
Кнопка сигнализации дальним светом фары	56
Кнопка стартера	57, 67
Комплект инструмента	73

М

Максимальная масса груза	16
Масляный фильтр	98
Мгновенный расход топлива	31
Меры обеспечения безопасности	3
Меры предосторожности при вождении	11
Многоцветная шкала	43
Мойка мотоцикла	145
Моторное масло	84

Н

Настройка цифровых часов	38
--------------------------------	----

Неисправности электрооборудования	135
Номер двигателя	152
Номер рамы	152

О

Ограничения по загрузке	16
Одометр	27, 142
Основы правильного обслуживания	80
Охлаждающая жидкость	87, 100

П

Пакет для документов	74, 143
Панель приборов	20
Перевозка грузов	16
Перевозка мотоцикла	150
Перегрев двигателя	123
Переднее седло	94
Передние указатели поворота	136
Передняя подвеска	116
Переключатель света фар	56
Переключение передач	69
Поиск и устранение неисправностей	121
Правила безопасности	10
Предохранители	84, 138
Предупреждающие наклейки	6, 153
Приборы, органы управления и другое оборудование	142
Приводная цепь	85, 106
Прокол шины	128
Пуск двигателя	67