

# Manutenzione

Prima di tentare qualsiasi intervento di manutenzione, leggere attentamente "Importanza della manutenzione" ed "Elementi essenziali della manutenzione". Per i dati relativi alla manutenzione, far riferimento a "Specifiche tecniche".

<b>Importanza della manutenzione</b> .....	P. 79	<b>Catena di trasmissione</b> .....	P. 113
<b>Programma di manutenzione</b> .....	P. 80	<b>Frizione</b> .....	P. 116
<b>Elementi essenziali della manutenzione</b> .....	P. 85	<b>Acceleratore</b> .....	P. 119
<b>Attrezzi</b> .....	P. 98	<b>Sfiato basamento</b> .....	P. 120
<b>Rimozione e installazione dei componenti della</b>		<b>Altre regolazioni</b> .....	P. 121
<b>carrozzeria</b> .....	P. 99	Registrazione del puntamento del faro.....	P. 121
Batteria .....	P. 99	Regolazione della leva del freno.....	P. 122
Sella anteriore .....	P. 100	Regolazione della sospensione anteriore .....	P. 123
Sella posteriore .....	P. 101	Regolazione della sospensione posteriore .....	P. 126
Carenatura sella monoposto.....	P. 102		
<b>Olio motore</b> .....	P. 103		
<b>Refrigerante</b> .....	P. 107		
<b>Freni</b> .....	P. 109		
<b>Cavalletto laterale</b> .....	P. 112		