

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Geçen süre

Seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından sonraki çalışma süresini gösterir. Geçen süre, seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerde (A veya B) görünen değere göre hesaplanacaktır. Ayrıca, mesafe ölçer seçildiğinde sıfırlanabilir mesafe ölçer A için geçen süre görünecektir. Görüntüleme aralığı: 00:00 ila 99:59 (saat:dakika)

- Değer 99:59'u aştığında geçen süre 0:00'a döner.

Geçen süreyi sıfırlamak için: ➡S.28

Yedek yakıt tüketimi

Yakıt göstergesinin 1. (E) segmentinin yanıp sönmelerinden sonra tüketilen yakıt gösterilir. Yakıt göstergesinin 1. (E) segmenti yanıp sönmeye başladığında, mevcut yakıt sarfiyatı, ortalama yakıt sarfiyatı, yakıt tüketimi, ortalama hız ve geçen süre yedek yakıt tüketimine değişir. Depoyu mümkün olan en kısa zamanda doldurmalısınız.

- "0.0" L veya gal yanıp söner.
- ▶ Tüketilen yakıt miktarı 1,0 (0.55 US gal, 0.46 Imp gal)'den fazla olduğunda ekrandaki RES işareti daha hızlı yanıp söner.

Yedek yakıt miktarından fazla yakıt almanın ardından ekran normale döner.