


Kontak anahtarını **○** (Kapalı) konuma getirildiyse veya **MODE**, **SEL** **▲** (yukarı) ve **SEL** **▼** (aşağı) düğmelerinden herhangi biri 30 saniye boyunca basılı değilse, ekran otomatik olarak ayar modundan normal ekrana dönecektir.

Eğer düğmeye yaklaşık 30 saniye boyunca basılmazsa ayarlanmakta olan öğelerin işlemi iptal edilecek ve sadece ayarlanması tamamlanmış olan öğeler uygulanacaktır. Sadece kontak kapalı **○** (Kapalı) konumuna getirildiğinde ayarlanmakta olan öğeler ve ayarlanması tamamlanmış olan öğeler uygulanacaktır.

1 Saat biçim ayarı:

Saat biçimini 12 saat ve 24 saat olarak değiştirebilirsiniz.

- 1 Kontakt anahtarını **I** (Açık) konumuna getiriniz.
- 2 ADJUST modunu seçiniz. **→S.35**
▶ Mevcut saat biçimi yanıp sönmeye başlar.
- 3 "12 saat" veya "24 saat" seçmek için **SEL** **▲** (yukarı) veya **SEL** **▼** (aşağı) düğmesine basınız.



- 4 **MODE** düğmesine basınız. Saat biçimi ayarlanır ve ekran saat ayarına döner.