

## Sürüş modu *(Devam ediyor)*

### P seviyesi (Motor gücü seviyesi)

P seviyesinde üç ayar seviyesi bulunur.

Kullanılabilir ayar aralığı: Düşükten Yüksekçe



**Düşük**



**Orta**



**Yüksek**

- ▶ Yüksek seviye en yüksek güce sahiptir.
- ▶ Düşük seviye en az güce sahiptir.

### T seviyesi (Tork kontrol seviyesi)

T seviyesinde üç ayar seviyesi bulunur ve kapatılabilir.

Kullanılabilir ayar aralığı: Kapalıdan Yüksekçe



**Kapalı**



**Düşük**



**Orta**



**Yüksek**

- ▶ Düşük (Low) minimum Tork Kontrol seviyesidir.
- ▶ Yüksek (High) maksimum Tork Kontrol seviyesidir.

- ▶ Kapalı seçeneği Tork Kontrolü devreden çıkarr.

### EB seviyesi (Motor freni seviyesi)

EB seviyesinde üç ayar seviyesi bulunur.

Kullanılabilir ayar aralığı: Düşükten Yüksekçe



**Düşük**



**Orta**



**Yüksek**

- ▶ Yüksek seviye en güçlü motor freni etkisine sahiptir.
- ▶ Düşük seviye en zayıf motor freni etkisine sahiptir.