

Sürüş modu *(Devam ediyor)*

Sürüş modunun ayarlanması

Sürüş modunun USER seçeneğinde P, EB ve T seviyelerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Motosikleti durdurunuz.
- 2 Sürüş modunda USER seçeneğini seçiniz.
S.67
- 3 P simgesi yanıp sönmeye kadar **MODE** düğmesini basılı tutunuz.
- 4 İstenen seviye görüntüleninceye kadar **SEL** ▲ (yukarı) veya **SEL** ▼ (aşağı) düğmesine basınız.
- 5 **MODE** düğmesine basınız. P seviyesi ayarlanır ve EB simgesi yanıp söner.
- 6 İstenen seviye görüntüleninceye kadar **SEL** ▲ (yukarı) veya **SEL** ▼ (aşağı) düğmesine basınız.
- 7 **MODE** düğmesine basınız. EB seviyesi ayarlanır ve T simgesi yanıp söner.

- 8 İstenen seviye görüntüleninceye kadar **SEL** ▲ (yukarı) veya **SEL** ▼ (aşağı) düğmesine veya tork kontrol düğmesine basınız.

- ▶ T seviyesi, tork kontrol düğmesi basılı tutularak kapatılabilir.
- ▶ T seviyesi, tork kontrol düğmesi veya **SEL** ▲ düğmesi BASILI TUTULARAK kapalıdan düşük seviyeye ayarlanabilir.

- 9 Normal ekran görüntüleninceye kadar **MODE** düğmesini basılı tutunuz.

MODE düğmesini basılı tutarak sürüş modu ayarını iptal edebilirsiniz.