

Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor ► Tork Kontrol Göstergesi

Tork Kontrol Göstergesi

Eğer gösterge lambası aşağıdaki yollardan biriyle devreye girerse, Tork Kontrol sisteminizde ciddi bir sorun olabilir.

Yavaşlayınız ve mümkün olan en kısa sürede motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.

- Gösterge lambası sürüş esnasında yanıyor ve yanık kalıyorsa (sürekli).
- Kontak anahtarı I (Açık) konumuna çevrildiğinde gösterge lambası yanmıyor
- Gösterge lambası 5 km/s'nin altındaki hızlarda sönmüyorsa.

Tork Kontrol göstergesi yandığı halde, motosikletiniz Tork Kontrol fonksiyonu olmadan normal sürüş kabiliyetini koruyacaktır.

- Tork Kontrol fonksiyonu devrede iken gösterge lambası yanarsa, normal sürüş kabiliyetini kazanmak için gazı tamamen kapatmanız gerekecektir.

Tork Kontrol göstergesi, motosikleti yerden kaldırılıp arka tekerleği döndürdüğünüzde yanabilir. Bu durumda, kontağı O (Kapalı) konumuna alıp yeniden I (Açık) konumuna alınız. Hızınızın 5 km/s'ye ulaşmasının ardından Tork Kontrol göstergesi sönecektir.