


● 溝の深さの点検

ウェアインジケーター(リップサイン)により溝の深さを確認します。サインが現れたときは、たちに交換してください。また、安全走行のため、トレッド中央部の溝の深さが最小残溝量になつたときは交換してください。



タイヤを交換するときは、必ず指定タイヤを使用してください。指定以外のタイヤは、操縦性や走行安定性に悪影響を与えることがありますので使用しないでください。

タイヤの交換は、Honda 販売店にご相談ください。指定タイヤ、空気圧、最小残溝量(溝の深さ)はスペックページをご確認ください。▶ P. 84

- ホイールバルанс調整のためにバルансウェイトを貼り付けるときは、Honda 純正部品、又は同等品のバルансウェイトを使用してください。



⚠ 警告

過度にすり減ったタイヤの使用や、不適な空気圧での運転は、転倒事故などを起こす原因となり、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

取扱説明書に記載されたタイヤの空気圧を守り、規定の数値を超えてすり減ったタイヤは交換してください。

指定以外のタイヤを取り付けすると、操縦性や走行安定性に悪影響を与えることがあります。また、そのことが原因で転倒事故などを起こし、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

タイヤ交換時には、必ず取扱説明書に記載された指定タイヤを取り付けてください。