

現在の日付[**TODAY**]

現在の日付を“西暦（下2桁）、月（2桁）、日（2桁）”で表示

表示範囲：000101～991231（2000年1月1日～2099年12月31日）

- ・ バッテリーコードを取り外し、再び取り付けられた場合は“000101”（2000年1月1日）を表示します。

日付の合わせかた P.30

本日の走行距離[**TODAY**]

本日の走行距離は、現在の日付を約5秒間表示したあと、その日の走行距離を表示

表示範囲：0.0 km～999.9 km

- ・ 999.9 を超えると 0.0 に戻りカウントを継続します。

指定日のお知らせ[**DAYS**]

車検日など任意に指定した日までの残り日数を表示

- ・ 指定日を設定していない場合は“-----”を表示します。
- ・ 指定日当日または指定日を過ぎた場合は“0”と（）を表示します。
- ・ バッテリーコードを取り外し、再び取り付けられた場合は“0”が点滅し（）を表示します。

指定日を設定するには P.30

ストップウォッチ[**ST**]

計測範囲：0時間00分00.0秒から
9時間59分59.9秒

- ・ 9時間59分59.9秒を超えると0時間00分00.0秒に戻りカウントを継続します。

計測スタート：セットボタンを押す。

計測ストップ：計測途中にセットボタンを押す、またはメインスイッチを  (Off) にする。

計測リセット：計測停止状態でセレクトボタンを押し続ける。