

#### 4. HISS 表示灯の設定：

HISS 表示灯の点滅の ON、OFF を切り換えることができます。

- 1 セレクトボタンを押し、“ON”（点滅する）または“OFF”（点滅しない）を選択する。



- 2 セットボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に減算トリップメーターの距離の設定に切り換わる。

#### 5. 減算トリップメーターの距離の設定：

- 1 セレクトボタンを押し、百の位を選択する。
  - ▶ セレクトボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 2 セットボタンを押しして百の位を決定する。決定と同時に十の位の表示が点滅する。



- 3 十の位、一の位についても 1 2 と同様の手順で設定する。
- 4 セットボタンを押し、一の位を決定する。決定と同時に通常表示に戻る。
  - ▶ 設定前と同じ距離で設定した場合は、減算トリップメーターはリセットされません。