

表示灯

N ニュートラル表示灯

トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯

D ハイビームパイロットランプ (前照灯上向き表示灯)

HISS 表示灯 **▶P.102**

- エンジンストップスイッチが **○** (Run) の状態で、メインスイッチを **■** (On) にすると一時的に点灯し、すぐに消灯
- メインスイッチを **○** (Off) にすると 2 秒間隔で 24 時間点滅

ETC 表示灯 **▶P.48**

⇨ 方向指示器表示灯

⇩ 方向指示器表示灯

🔊 ハンドルグリップヒーター表示灯

ハンドルグリップヒーターが ON のときに点灯

