

こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない)	P. 91
オーバーヒート (水温警告灯が点灯)	P. 92
警告灯が点灯 / 点滅	P. 93
油圧警告灯	P. 93
PGM-FI 警告灯	P. 93
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯	P. 94
その他の故障表示	P. 95
燃料計の故障表示	P. 95
ハンドルグリップヒーターの故障表示	P. 96
電装部品のトラブル	P. 97
ヒューズ切れ	P. 97